



1. Boden-Montage (96mm im beton)

Neue Boden: Stürzen im Gussbeton

Bestehende Boden: Ein baulücke machen, Die Sockel im das Baulücke stecken. Und die Sockel abfüllen mit Dichtungsmasse

2. Montieren mit Schraube

Stützgriff für Aufputz-Boden-Montage.
Bodeneinbau auf 96 mm.

Horizontale Stange - Länge 776 mm

Vertikale Stange - Länge 750 mm