



ERSATZTEILLISTE

DAN DRYER® DESIGN ELEKTRONISCHER SEIFENSPENDER, ART.-NR. 282

POS. NR.	ART.-NR.	ERSATZTEIL
1	10837	Sonderschlüssel für Gehäuse
1	28202	Vierkantschlüssel für Gehäuse
8	10836	Seifenbehälter
9 + 10 + 11	10845	Schlauch mit Dosierdüse, Silikon
12	10850	Schaltkasten / Sensor (für Seifenspender mit LED)
12	10842	Schaltkasten / Sensor (für Seifenspender ohne LED)
	10838	Plastikstempel für Dosierung
15	10844	4,5 Vdc Transformator f/Anschluss an 230 V – für Seifenspender ohne LED
	10888	6 Vdc Transformator f/Anschluss an 230 V – für Seifenspender mit LED

NB.: Bitte beachten Sie, dass die Positionsnummer dieser Liste an die Nummer auf der Rückseite der Montageanleitung verweisen!