



# ERSATZTEILLISTE

DAN DRYER® AA HÄNDETROCKNER



POS. NR.	ART.-NR.	ERSATZTEIL
1	40025	Montageplatte
2	40065	Dichtung
4	40096	Klemmleiste 230 V
5	40079	Plastikschraube, 3 x 16 mm, Torx
6		Mutter für Kondensator
7	40054	Kondensator 230 V, 50 Hz
8	40053	Zeitschalter 110-230 V, 50/60 Hz
9	40070	Scheibe A4
10	40067	Schraube, 4 x 12, Torx
11	40120	Relais 230 V, 50 Hz
12	40067	Schraube 4 x 12, Torx
14	40075	Mutter M4
15	40002	Gebläsegehäuse - Ansaugbereich
16	40068	Taptite Schraube 4 x 12, Torx
17	40070	Scheibe A4
18	40055	Motor 230 V, 50/60 Hz
19	40003	Gebläsegehäuse - Motorenbereich
20	40070	Scheibe A4
21	40066	Schraube 4 x 8 Torx
22	40098	Kabelhalter
23	40069	Taptite Schraube 4 x 16, Torx
24	40193	Heizkörper mit Halter, 230 V, 2250 W
25	40008	Kerbestift 3 x 16 mm
26	40107	Druckknopf
27	40064	Feder
28	40033	Überwurfmutter
29	40032	Druckknopfhalter
30	40072	Haltefeder
32+33	40063	Magnet mit Halter und Gegenmutter
	40207	Druckknopf komplett mit Magnet/Feder/Haltefeder
34	41105	Gehäuse - weiß
	41205	Gehäuse - weiß - komplett
35	40006	Ausblaserost
36	40085	Typenschild, selbstklebend (Label)
37	40073	Inbusbolzen
38	40074	Inbusschlüssel
39	40026	Zugentlastungsbügel
40	40078	Plastikschraube 3,5 x 16, Torx
43	40083	Scheibe, 6,4 mm
44	40027	Messing-Stange für Erdleitung in Montageplatte
45	40028	Rostfreie Muffe zum Einsetzen in Montageplatte
46	40077	Taptite Schraube, 4 x 10, Torx